

Záruční list

Název výrobku:

Typ:

Výrobní číslo:

Adresa kupujícího:

.....

Datum prodeje:

Razítko prodejny a podpis prodávajícího:

Záruční podmínky

Ve smyslu § 248 občanského zákona se na výše uvedené zboží poskytuje záruka 24 měsíců ode dne jeho zakoupení.

Adresu servisní organizace sdělí prodejna, v níž byl výrobek zakoupen.
Prodávající je povinen při prodeji stroj přezkoušet a vypsát identifikační údaje.
Všechny údaje musí být zapsány ihned při prodeji nesmazatelným způsobem.

Jestliže během záruční doby dojde k poruše výrobku, která nebude zaviněna uživatelem, má spotřebitel právo, aby mu byla vada bezplatně odstraněna, pokud nedemontovaný výrobek dodá k opravě.

Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, Tel.: +420 519-346236, Fax: +420 519-347314
email: info@vinarskepotreby.cz, http: www.vinarskepotreby.cz

MLÝNKOODSTOPKOVAČ ENO

LAKOVANÁ / NEREZOVÁ NÁSYPKA RUČNÍ



POPIS STROJE

Ruční mlýnek na hrozny, kombinovaný s zařízením pro odstopkování hroznů je vyroben ze železa, na které je nanesen neškodlivý epoxidový lak. Mlýnek je určen k drcení moštových hroznů. Při drcení višňi a třešňi se přípouští rozdrčení pecek i při seřízení válců na maximální vzdálenost.

Tento mlýnek, provádí dva pracovní úkony. Mačkání, které se provádí válci umístěnými ve skříni. Odstopkování, které spočívá v oddělení bobulí od stopek hroznu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Průměrný výkon 1000 - 1200 kgh-1
Výška 690 mm
Násypné hrdlo 1100 x 500 x 600 mm
Délka mačkáčích válců 220 mm
Celková délka 1210 mm
Hmotnost 40 kg

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nevhodné použití a nesprávná údržba stroje mohou způsobit poškození. Dbejte prosím na následující bezpečnostní předpisy, abyste předešli případným úrazům.

POUZITÍ: Stroj nesmí používat děti a nepovolané, nezkušené osoby. Během provozu nesmí obsluha rukama manipulovat ve vnitřním prostoru násypky, pod kryty stroje, ani na výstupu odstopkovací hřídele.

PŘEMÍSTĚNÍ: Přemístění ručního mlýnkoodstopkovače hroznů musí provádět dvě dospělé osoby. Stroj nazvednou po uchopení obou konců podpůrných trubek, které jsou po stranách stroje.

NÁVOD NA OBSLUHU

Při práci musí být ruční mlýnkoodstopkovač postaven na kádi, nádrži nebo na stojanu. Stroj musí být položen tak, aby stonky hroznů, které vycházejí ze stroje, padaly mimo nádrž. Nádrž nebo podstavec musí stát na rovné ploše.

Hrozny sypeme svrchu do násypky stroje. Podávací šnek natlačí hrozny nad oba válce, které je rozdrťí a pustí do spodního oddílu stroje. Kruhovým pohybem lopatkového pohonu odstopkovací hřídele se oddělí stonky od hroznů. Bobule propadnou děrami síta do kádě spolu s drtí a moštem. Spirálovým pohybem odstopkovací hřídele vytlačují lopatky stonky do výstupu ze stroje.

Obsluha nesmí rukama manipulovat ve vnitřním prostoru nálevky, na spodní straně stroje ani ve výstupním otvoru pro stonky, aby nedošlo k poranění.

Nastavení válců: po uvolnění šroubové matice podpěr je možno nastavit vzdálenost mačkáčích válců.

OBVYKLÁ ÚDRŽBA

MAZÁNÍ: Před použitím vkápněte olej do mazacích otvorů silikonových pouzder mačkáčích válců. Po sezóně nakonzervovat převodový řetěz.

ČIŠTĚNÍ: Sejmeme ochrannou skříňku, vytáhneme síto a mlýnek pečlivě umyjeme a usušíme. Stroj chráněný před prachem a vlhkostí uskladníme. Doporučujeme obnovovat ochranné nátěry.

ZPŮSOB LIKVIDACE NEFUNKČNÍHO VÝROBKU

Výrobek na konci své životnosti je nutno předat specializovaným organizacím, které se zabývají separováním použitých materiálů, případně jejich recyklací a nepoužitelné výrobky tak ekologicky zlikvidovat v souladu se Zákonem o odpadech. Všechny použité materiály jsou recyklovatelné.